



## Outsulation

Detail č.9a

datum vydání 1/03

## POZNÁMKA:

1. Dryvit doporučuje, aby aplikace na úrovni přízemí a na všech místech vystavených mechanickým namáháním, rázům a tlakům byla vyztužena nejprve pancéřovou sítkou a poté sítkou standardní. Tato místa by měla být vyznačena v projektu.
2. V případě použití dveří bez dveřních profilů je třeba zabezpečit styk dveřního rámu s podkladem fasády. Pro tento případ je možno použít širokou pokrývočskou pásku nalepenou na styk rámu a fasády. Toto řešení ochrání před penetrací vody na styku rámu a desek fasády.

Projektant je zcela odpovědný za projekt, technickou zprávu, dokumentaci technického systému, ve kterém byl použit systém Dryvit. Všechny systémy se musí shodovat s místními právními předpisy. Konstrukční detaily by měly sloužit pouze jako pomůcky při projektování. Firma není odpovědná za jejich použití v jiných projektech. Firma si vyhrazuje právo, že výše uvedené detaily mohou podléhat změnám. Kontaktujte, prosím, firmu a ujistěte se, zda máte nejnovější verzi.